

ハンマーヘッドドライバーV B Hシリーズ・V Z Hシリーズに同梱されているスタンドを設置する際、下記の注意事項を良くお読みください。

1. ショックレススタンドは作業台にしっかり固定して下さい。
2. ショックレス受け止めの固定位置は、支柱の全高さ2/3以内（出来る限り下の位置）に固定してご使用下さい。
3. 2. の位置範囲内に固定した後、作業している時に支柱やショックレス受け止めが左右、前後に1cm以上揺れる場合は、ショックレス受け止めをさらに低い位置に固定するようにして下さい。  
又、支柱先端や中央部を別の箇所からも固定し、揺れを止めるようにしてご使用下さい。

(ご注意)

- (1) 支柱の揺れは、台座の強度、ビットの長さ、締め付け時のトルクやワークの粘り、ショックレス受け止めの固定位置、スライドアームの位置等により多様に変化します。支柱の揺れが多いとドライバー内部のスイッチ、ギア等に破損を引き起す原因になります。
  - (2) 支柱の固定方法として、支柱の先端を揺れる方向を反対側からワイヤーで引っ張る。或いは支柱の中央部をパイプなどで別の場所から固定するなどの処置がありますが、ご不明の場合は弊社営業部までお問い合わせ下さい。
4. スライドアームを取り外しり改造したりすると、ドライバーの故障リスクが極端に増加します。改造後のアフターサービスはお受けできませんので、改造をお考えの際は、必ず弊社営業部までご相談下さい。

