株式会社ハイオス

			REV	VISIONS							
No.	DATE	PAGE	S DESCRIPTIO)N	D	ESCRIPTIO	DN		DS'D	CH'D	APP'D
F											
╞											
┝											
										_	
┝											
┢											<u> </u>
DS	D		DATE	MODELN	10.		T TT	LE	ED'N N	0.	
¢н	ľ D		11.03.08					螺丝锁付机	机使用说明	书	
AP	P' D			³ 4	0	Ô) Ő		$\overset{1}{)}\overset{12}{0}$	SHEET
			 	-+		- i i					

螺丝锁付机使用说明书

螺丝锁付机使用说明书 (115W)

AC 伺服控制系统

DCD40L-CON/DCD40L5-Z



ELECTRIC SCREWDRIVERS, TORQUE METERS & Fastener <u>WWW.hios.com</u> 株式会社 ハイオス 〒270-2223 千葉県松戸市秋山 111-6 Phone : 047-392-2000/F a x :047-392-7778 ■ 前言

本书是针对螺丝锁付机的触控面板操作和使用功能的相关解说。

■ 简称

本书使用以下简称。

简称	内容	
SVC 或 控制盒	SV-NET Controller	
SVD 或 螺丝刀	SV-NET 对应螺丝刀	
伺服电机 或 电机	AC 伺服电机	

	前 言	1
	简 称	1
	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	书签。
	修订履历	书签。
目表	录	书签。
1.	启动画面	4
2.	主画面	5
З.	程序确认画面	6
;	3. 1 画面表示内容	6
	■画面 表示内容 (按键)	6
	■画面表示内容(数值表示)	7
4.	运转画面	7
	4. 1 画面表示内容	8
	■画面 表示内容 (按键)	8
	■画面表示内容(数值、指示灯)	9
5.	监控运转画面	10
	5. 1 画面表示内容	10
	■画面表示内容(按键)	10
	■画面表示内容(数值表示)	11
	■画面表示内容 (指示灯)	11
6.	保养画面	12
	6. 1 密码输入	12
	■画面表示内容(数值输入)	13
	■画面表示内容(按键)	13
7.	HIOS 设定画面	15
	7. 1 密码输入	16
	7. 2 画面表示内容	17
	■画面表示内容(数值输入)	17
8.	动作参数	19
I	■按动作模式区分所设定的参数对应表	19
I	■按 动作模式区分所设定的参数范围	20
I	■特殊设定参数范围	21
9.	按动作模式区分所显示的振动频率图表	23
I	■模式1	23
I	■模式 2	24
I	■模式 3	25
I	■模式 4	26
1 (0. 手动/自动模式相关	27
	株式会社ハイオス	ス

■手动模式	
■自动模式	
1 1. I/0	
11.1 I/0分配表	
■ IN I/0	
■OUT I/0	
1 1. 2 IN I/O 受理时间表	
■ IN I/0	
11.3 I/0 输入定序	
■各输入控制信号的定序	
■各输出状态信号	
11.4 I/O输入振动频率图表	
■通常动作扭力判定 OK 时的振动频率图表	
■通常动作扭力判定 NG 时的振动频率图表	
■紧急停止输入时的振动频率图表	
12. 信息提示窗口	
■信息画面	
提示信息一览表	
13. 系统设定相关	
■系统设定画面表示	
■螺丝锁付 OK 判定计数次数参照	
■螺丝锁付 OK 判定计数次数画面	
■可确认到螺丝锁付 0K 判定计数的总次数	
14. 按键触碰相关	
15. 保持时间相关	
■保持时间的设定	
16. 详细模式图	
■波动判定	
7. 警报	
17.1 错误一览表 (电机螺丝刀错误)	
17.3 错误一览表(SVC错误)	

1. 启动画面

触控面板启动时会显示标题画面。 稍等片刻后,将自动切换至主画面。



图 1-1 标题画面

2. 主画面

在主画面上操作显示出的各个画面。 触碰画面上的按键即可显示各个画面。



图 **2-1** 主画面

即使在主画面显示中的状态下,输入**外部 I**/0的自动运转模式时,也可通过外部 I/0开始 ON 来开始动作。

注) 如未选择**外部 I**/O 通道 No. 与模式 No. ,将会出现运转错误(103)。

处于自动运转模式时,无法打开程序确认画面和保养画面。

3. 程序确认画面

在程序确认画面中,可进行螺丝锁付动作模式的选择和保存参数的读入以及参数的确认。



图 3-1 程序确认画面(1/2)

CH PTN No No	NU2判定範囲 【2 +% NU2判定範囲	読込
i i TT	12 -%	
	123 •	☆-ッ 戻る

图 3-2 程序确认画面(2/2)

3.1 画面表示内容

■画面表示内容 (按键)

画面表示按键	说明
CH ≥	选择通道 No. 。▲按键数字增加、▼按键数字减小。 选择范围: 1~2。
PN No	选择模式 No. 。▲按键数字增大、▼按键数字减小。 选择范围: 1~4。
読込	读入根据通道 No. 和模式 No. 组合的方式保存后的参数。 读入后,会弹出「数据读入完成」的提示窗口。
次 ページ ページ	切换画面,便于确认参数。
戻る	返回主画面。

株式会社ハイオス

数值表示项目	说明
转速1	假锁时的转速设定。单位是 rpm。
转速 2	正式锁付、拧松、再次锁紧时的转速设定。单位是 rpm。
扭力 1	从假锁切换至正式锁付时的扭力值设定。单位是 N.m。
扭力 2	正式锁付时的上限扭力值设定。单位是 N.m。
扭力 3	再次锁紧时的上限扭力值设定。单位是 N.m。
转动角度 度 1	假锁的转动角度设定。单位是°(度)。
转动角度 度2	拧松的转动角度设定。单位是°(度)。
转动角度 度3	再次锁紧的转动角度设定。单位是(度)。
保持时间	螺丝锁付判定时的保持时间设定。单位是 ms。※参照第15項 保持时间相关
	螺丝锁付判定时,对电机扭力值进行判定时的设定范围值。单位是±%。
扭力判定范围	例)设定扭力值是1N.m、扭力范围是±10%的情况下,扭力检出值在0.9N.m~1.1N.m的范围内则判定
	为ОК。※参照第16项
	螺丝锁付判定时的电机扭力值正常检出次数设定。
扭力判定计数器	如设定次数扭力值在正常范围内则判定为 OK 。
	设定次数扭力值在正常范围外则判定为NG。※参照第16项
国期中间	螺丝锁付一系列动作的时间设定。单位是 sec。
问别的问	超出设定时间的情况下会显示错误信息。

■画面**表示内容**(数值表示)

4. 运转画面

在运转画面中,根据设定的参数开始螺丝锁付动作。



图 4-1 运转画面

■ 運転画面

4.1 画面表示内容

■画面**表示内容**(按键)

画面表示按键	说明	按键按下条件
開始	设定通道 No. 和模式 No. 后开始螺丝锁付动作。	手动模式时 动作开始前 警报复位 IN(IN 12)0FF
停止	停止动作中的螺丝锁付作业。	手动模式时
正転逆転	选择螺丝锁付的转动方向。 另外,螺丝锁付动作中的转动方向不能进行变更。	手动模式时 动作开始前
ERR RESET	发生错误时,会显示错误 No. 、错误复位按键。 解除错误原因后,按下错误复位按键,错误显示就会消失。	无
戻る	返回主画面。	无
Ru	在螺丝拧松方向,仅在按下按键时转动。	手动模式时 动作开始前

■画面表示内容(数值、指示灯)

画面表示	示内容	说明
	PTN No	表示现在选择中的通道 No. 和模式 No.。
		表示螺丝锁付动作的开始/结束状态。
開始	終 了	开始:螺丝锁付动作中会亮灯。
		结束:螺丝锁付动作结束后,会亮灯 100ms。
		表示螺丝锁付动作状态。
15 ML + 11	+ + +	假锁:螺丝处于假锁的状态。
पर का 20	20 X C 11 10	正式锁付:假锁结束后,螺丝处于正式锁付的状态。
		再次锁紧:正式锁付结束后,螺丝处于再次锁紧的状态。
		表示螺丝锁付的方向状态。
正転	逆転	正转:锁紧螺丝的方向。
		反转:螺丝拧松方向。
		表示现在的模式。
手動	自動	手动:手动模式。
		自动:自动模式。
	102	发生错误时,会显示错误 No.、错误复位按键。
±) = NO.	123	表示现在发生中的错误 No.。
		表示螺丝锁付动作状态。
START F	rinish out	START OUT:螺丝锁付动作中会亮灯。
		FINISH OUT:螺丝锁付动作完成后,会亮灯100ms。

5. 监控运转画面

在监控运转画面中,根据设定的参数开始螺丝锁付动作。 可确认到电机相关的各种情报。



图 5-1 监控运转画面

5.1 画面表示内容

■画面表示内容(按键)

画面表示内容		说明	按键按下条件
開始		设定通道 No. 和模式 No. 后开始螺丝锁付动作。	手动模式时 动作开始前 警报复位 IN(IN 12)0FF
停止		停止工作中的电机动作。	手动模式时
手動	自動	切换 手動/自動 模式。 输入 外部 1/0 的自动 0N 时不会发生变化。 注)此按键的切换仅对监视运转画面打开时有效。 返回主画面后,会自动切换至手动模式。	动作开始前
正転	逆転	选择螺丝锁付的转动方向。 仅在手动模式时可操作按键。 另外,螺丝锁付动作中的转动方向不能进行变更。	手动模式时 动作开始前
RESET		复位发生中的错误。	无
戻る		返回主画面。	无
Ru		在螺丝拧松方向,仅在按下按键时转动。	手动模式时 动作开始前

■ モニタ運転画面

■画面表示内容(数值表示)

画面表示项目	说明
CH PTN No No	表示现在选择中的通道 No. 和模式 No.。
转速	电机的转动速度。单位是 rpm。
电机扭力	电机的扭力。单位是 N. m。
转动角度	现在的转动角度。单位是(度)。
保持时间	表示锁入螺丝时的保持时间。单位是 ms。※参照第15项 保持时间相关
错误 No.	发生中的错误 No. 。详见「错误一览表」。

■画面表示内容(指示灯)

画面表示内容		说明		
		表示螺丝锁付动作的开始/结束状态。		
開始	終了	开始:螺丝锁付动作中会亮灯。		
		结束:螺丝锁付动作结束后,会亮灯 100ms。		
		表示螺丝锁付动作状态。		
15 54 14	± 4± 45	假锁:螺丝处于假锁的状态。		
UL 44 60	A 44 60	正式锁付:假锁结束后,螺丝处于正式锁付的状态。		
		再次锁紧:正式锁付结束后,螺丝处于再次锁紧的状态。		
		表示螺丝锁付的方向状态。		
正転	逆転	正转:锁紧螺丝的方向。		
		反转:螺丝拧松方向。		
		表示螺丝锁付动作状态。		
s	OUT OUT	START OUT:螺丝锁付动作中会亮灯。		
		FINISH OUT:螺丝锁付动作完成后,会亮灯100ms。		

6. 保养画面

设定螺丝锁付动作所需的各种参数。

设定的内容可每次保存、读入通道 No. 和模式 No. 。

触碰画面内表示的各数值输入栏,即可显示数字键。

关于各数值输入栏的内容以及各按键的内容请查阅画面表示说明。



CH PIN	ドルクキリズを単則世	蒜 祆	保存
No No	12 + 94		1215 1.1
	トルク判定範囲		
	12 -%		HIOS
	トルク判定がフタ		
	123 🗆	前 ページ	戻る

图 6-2 设定画面(2/2)

6.1 密码输入

需要输入密码后才能显示保养画面。

触碰画面中表示的数字按键输入密码(初始设定是 4 位数 [8104] 最大可设定 8 位数)。

BS修正按键输入数字的其中一个数字。

CLR删除所有按键输入的数字。

ENT确定按键输入的密码。

正确输入密码后会自动切换至保养动作表示画面。如密码输入错误,则会弹出警告语。如在1分钟内不输入任何数字,则会自动返回至主画面。

请输	入密視	冯					
						,	
1	2	3	4	5	BS	ENT	
6	7	8	9	0	CLR	取消	

图 6-3 密码输入画面

6.2 画面表示内容

■画面**表示内容**(数值输入)

数值输入项目	说明
转速1	假锁时的转速设定。单位是 rpm。
转速2	正式锁付、拧松、再次锁紧时的转速设定。单位是 rpm。
扭力 1	从假锁切换至正式锁付时的扭力值设定。单位是 N.m。
扭力 2	正式锁付时的上限扭力值设定。单位是 N. m。
扭力 3	再次锁紧时的上限扭力值设定。单位是 N. m。
转动角度 1	假锁的转动角度设定。单位是°(度)。
转动角度2	拧松的转动角度设定。单位是°(度)。
转动角度3	再次锁紧的转动角度设定。单位是(度)。
保持时间	螺丝锁付判定时的保持时间设定。单位是 ms。※参照第15項 保持时间相关
	螺丝锁付判定时,对电机扭力值进行判定时的设定范围值。单位是±%。
扭力判定范围	例)设定扭力值是1N.m、扭力范围是±10%的情况下,扭力检出值在0.9N.m~1.1N.m的范围内则判定
	为ОК。※参照第16项
却力判守	螺丝锁付判定时的电机扭力值正常检出次数设定。
计物界	如设定次数扭力值在正常范围内则判定为 OK 。
1 刻 前	设定次数扭力值在正常范围外则判定为NG。※参照第16项
国期时间	螺丝锁付一系列动作的时间设定。单位是 sec。
同别时间	超出设定时间的情况下会显示错误信息。

■画面表示内容(按键)

画面表示按键	说明
	选择通道 No. 。▲按键数字增加、▼按键数字减小。 选择范围: 1~2。
PTN No	选择模式 No. 。▲按键数字增大、▼按键数字减小。 选择范围: 1~4。
「言うみ」	读入根据通道 No. 和模式 No. 组合的方式保存后的参数。
	读入后,会弹出「数据读入完成」的信息窗口。
保存	将现在设定的参数根据通道 No. 和模式 No. 组合的方式保存。
	在此之前如有保存过的数据,将会被覆盖。
	保存后,会弹出「数据保存完成」的提示窗口。

株式会社ハイオス

■ メンテナンス画面

HIOS		打开进行特殊设定、电机固有设定等的画面。 通常是由 HIOS 设定的,需要密码才能操作。
次 ページ	前 で う	切换至保养画面的页面。
戻	3	返回主画面。

7. HIOS 设定画面

可通用于全部动作模式,打开进行特殊设定、电机固有设定等的画面。

通常是由厂商设定的,需要密码才能操作。

触碰画面内表示的各数值输入栏,即可显示数字键。

关于各数值输入栏的内容以及各按键的内容请查阅画面表示说明。



图 7-2 HIOS 设定画面(2/6)

345±N·m/A



图 7-3 HIOS 设定画面(3/6)



图 7-4 HIOS 设定画面(4/6)



图 7-6 HIOS 设定画面(5/6)

トルクダウンフィルター設定	保存
1段目トルク N.m 1、234	
2段目トルク N.m 1.234 フィルター ON/OFF	前 ページ
3段目トルク N.m 1.234 OFF	
待ち時間 msec 123	戻る

图 7-6 HIOS 设定画面(6/6)

7.1 密码输入

需要输入密码后才能显示 HIOS 设定画面。

触碰画面中表示的数字按键输入密码(初始设定是8位数{81040000}最大可设定8位数)。

BS修正按键输入数字的其中一个数字。

CLR删除所有按键输入的数字。

ENT确定按键输入的密码。

正确输入密码后会自动切换至保养动作表示画面。如密码输入错误,则会弹出警告语。如在1分钟内不输入任何数字,则会自动返回至主画面。

请输入密码							
_							
1	2	3	4	5	BS	ENT	
6	7	8	9	0	CLR	キャンセル	

图 7-4 密码输入画面

7.2 画面表示内容

■画面表示内容(数值输入)

数值输入项目	说明		
去护扒马作时签 发了予终计的但共时间	设定有拧松动作模式的第一次正式锁付的保持时间。		
有打松动作时第一次正式钡竹的保持时间	单位是 ms 。※参照第 15 项 保持时间相关		
肥盛は泣き割字国期	设定假锁时电流波动判定的一个扫描周期。		
[[[初]][[[[[[]]]]][[[]]][[[]]]][[[]]][[]]][[]]][[]]][[]]][[]]][[]]][[]]][[]]][[]]][[]][[]]][[]][[]]][[]][[]]][[]][[]]][[]][[]]][[]][[]]][[]][[]]][[]][[]][[]][[]][[]][[]][[]][[]][[]][[]][[]][[]][[]][[]][[]][[]][[]][[]][[]][[]][[]][[]][[]][[]][[]][[]][[]][[]][[]][[]][[]][[]][[]][[]][[]][[]][[]][[]][[]][[]][[]][[]][[]][[]][[]][[]][[]][[]][[]][[]][[]][[]][[]][[]][[]][[]][[]][[]][[]][[]][[]][[]][[]][[]][[]][[]][[]][[]][[]][[]][[]][[]][[]][[]][[]][[]][[]][[]][[]][[]][[]][[]][[]][[]][[]][[]][[]][[]][[]][[]][[]][[]][[]][[]][[]][[]][[]][[]][[]][[]][[]][[]][[]][[]][[]][[]][[]][[]][[]][[]][[]][[]][[]][[]][[]][[]][[]][[]][[]][[]][[]][[]][[]][[]][[]][[]][[]][[]][[]][[]][[]][[]][[]][[]][[]][[]][[]][[]][[]][[]][[]][[]][[]][[]][[]][[]][[]][[]][[]][[]][[]][[]][[]][[]][[]][[]][[]][[]][[]][[]][[]][[]][[]][[]][[]][[]][[]][[]][[]][[]][[]][[]][[]][[]][[]][[]][[]][[]][[]][[]][[]][[]][[]][[]][[]][[]][[]][[][]	单位是 ms 。※参照第 16 项		
	设定假锁时电流波动判定的扫描次数。		
假钡时初幼儿足伏数	单位是次。※参照第16项		
	为了加快正式锁付、再次锁紧时的刹车检出速度,用于扭力检出判定用		
正式锁付、再次锁紧时指定电流达到判定用	电流值计算的自变量设定。		
一电流值	从正式锁付、再次锁紧电流值中减去设定%比。		
	单位是-%。		
拧松动作速度	设定拧松动作时的速度。单位是 rpm 。		
古 - tr VT / 古	设定使用电机的 KT 值。(参照电机规格书)		
电机工作	单位是 N·m/A。		
电机 KT 值 Offset	在电机 KT 值上±Offset 值。		
+设定降低扭力	补充修正电机扭力与实际锁付扭力的偏差值。		
一设定提高扭力	单位是 N·m/A。		
切力比众为云依正倾剑至粉	在指令上补充修正数值,以达到扭力指令稳定化。		
加力頂マ竹九區止陝新示效	(使用补充修正值计算文件算出)		
	在指令上补充修正数值,以达到扭力指令稳定化。		
扭力指令补充修正 Offset 值	(使用补充修正值计算文件算出)		
电机扭力补充修正倾斜系数	补充修正电机扭力与实际扭力的偏差值系数。		
控扒动作鱼童到宫叶箅往时间	从螺丝刀的拧松动作角度和速度中设定必要时间范围。		
行盔列作用度判定时守付时间	设定单位是 mS度。		
再次锁紧角度判定范围	再次锁紧转动角度判定范围。 设定范围单位是-度。		
拧松角度判定范围	拧松转动角度判定范围。 设定范围单位是- 度 。		

数值输入项目	说明
模式3拧松动作时扭力 从正式锁付扭力的一%设定	模式 3 的拧松动作时,为了防止螺丝松动,从正式锁付扭力中-多少扭 力进行拧松动作的设定。 单位是-%。
扭力降低过滤设定 第 1段 扭力	模式结束时,伺服机构 OFF,为了减轻刀头的跳回所设定的参数。 按照参数顺序的第1段、第2段、第3段变更扭力上限的设定。 单位是 N·m。※参照第16项
扭力降低过滤设定 第 2段 扭力	模式结束时,伺服机构 OFF,为了减轻刀头的跳回所设定的参数。 按照参数顺序的第1段、第2段、第3段变更扭力上限的设定。 单位是 N·m。※参照第16项
扭力降低过滤设定 第 3段 扭力	模式结束时,伺服机构 OFF,为了减轻刀头的跳回所设定的参数。 按照参数顺序的第1段、第2段、第3段变更扭力上限的设定。 单位是 N·m。※参照第16项
扭力降低过滤设定 等待时间	模式结束时,伺服机构 0FF,为了减轻刀头的跳回所设定的参数。 参数的等待时间指的是每次变更扭力上限设定在内的等待时间。 单位是 msec。※参照第16项

■画面表示内容 (按键)

画面表	示按键	说明
		保存目前设定的参数。
保	存	在此之前如有保存过的数据,将会被覆盖。
		保存后,会弹出「特殊设定数据保存完成」的提示窗口。
ス→ジ 切換至 HIOS 设定画面的页面。		切换至 HIOS 设定画面的页面。
戻	3	返回保养画面。
		设定扭力降低过滤的使用 可/否。
		如设定为使用(ON),模式结束时,伺服机构 OFF,可减轻刀头的跳回。
DEE	O N	模式动作结束时,伺服机构 OFF 前,可变更扭力上限的设定。
	C III	按照参数顺序的第1段、第2段、第3段变更扭力上限的设定。
		参数的等待时间指的是每次变更扭力上限设定在内的等待时间。
		※参照第 16 项

8. 动作参数

对应各动作模式的设定参数表、保养画面、特殊设定画面中的可设定值范围。

■按动作模式区分所设定的参数对应表

动作 No	模式1	模式 2	模式3	模式 4			
转动角度1°	假锁指定转动角度						
转动角度 2°	未	使用	拧松指定	转动角度			
转动角度3°	土体田	再次锁紧指定转动角	土体田	再次锁紧指定转动角			
	不使用	度	不使用	度			
转速1 rpm		假約	谈速度				
转速2 rpm	正式部合演	正式锁付、再次锁紧	正式锁付、拧松速度	正式锁付、拧松、再			
	正式钡竹述度	速度		次锁紧速度			
扭力1 N.m		假約					
扭力 2 N.m		正式针					
扭力3 N.m	未使用	再次锁紧扭力	未使用	再次锁紧扭力			
扭力判定范围 ±%	正	正式锁付、再次锁紧电机扭力判定范围 ※参照第16项					
扭力判定计数器	正式锁付、再次锁紧扭力判定计数器次数 ※参照第16项						
周期时间 s	各模式一系列动作的指定时间						
保持时间 ms	正式锁付、再次锁紧时刹车后的保持时间 ※参照第15项 保持时间相关						

■按动作模式区分所设定的参数范围

参数名	内容	初期値	最小値	最大値
转动角度1°	假锁指定转动角度	7200	1	59999
转动角度2°		PTN3 3	1	9999
	拧松指定转动角度	PTN4 10		
		未使用是0		
转动角度3°	西	60	30	9999
	丹 代现系钼足将初用反	未使用 是 30	※附注	
转速1 rpm	假锁速度	800	10	2800
转速2 rpm	正式锁付、拧松、再次锁紧速度	100	10	2800
扭力1 N.m	假锁扭力	0. 200	0. 000	1.200
扭力 2 N.m	正式锁付扭力	3.000	0. 000	1.200
扭力3 N.m	玉 海线 区相 力	3. 000	0. 000	1. 200
	丹/八坝系11/J	未使用是0		
扭力判定范围 ±%	正式锁付、再次锁紧电机扭力判定范围	5	1	99
周期时间 s	各模式一系列动作的指定时间	30	5	100
保持时间ms	正式锁付、再次锁紧时刹车后的保持时间	150	50	500
	※参照 第15 项 保持时间相关			

※ 正式锁付结束后,考虑到伺服机构 OFF 扭力降低,刀头会返回,设定最小值 30°。

■特殊设定参数范围

参数名	内容	初始值	最小值	最大值
有拧松动作第一次	设定有拧松动作模式的第一次正式锁付保持时间	100	50	500
正式锁付保持时间 ms	※参考第15项保持时间相关			
假锁时波动判定周期 ms	设定假锁时电流波动判定的一个扫描周期	1	1	50
	※ 参照第 16 项			
假锁时波动判定次数	设定假锁时电流波动判定的扫描次数	5	0	100
	※参照第16项			
正式锁付、再次锁紧时指定电	为了加快正式锁付、再次锁紧时的刹车检出速度,	10	0	50
流达到判定用	用于扭力检出判定用电流值计算的自变量设定。			
-电流值 -%	(从正式锁付、再次锁紧电流值中减去设定%比)			
拧松动作速度 rpm	设定拧松动作时的速度	200	1	999
电机 KT 值 N・m/A	设定使用电机的 KT 值	0. 42	0. 001	1.000
	(参照电机规格书)			
电机 KT 值 Offset	在电机 KT 值上±Offset 值。	0	-1.000	1.000
+设定降低扭力	补充修正电机扭力与实际锁付扭力的偏差值。			
- 设定提高扭力	单位是 N・m/A。			
	从螺丝刀的拧松动作角度和速度中设定必要时间	100	0	999
拧松动作角度判定时等待时间	范围。			
	设定单位是 mS度。			
再次 端竖角	再次锁紧转动角度判定范围。	10	0	999
时(八项系用)反判足 泡回	设定范围单位是- 度 。			
控料角度判定范围	拧松转动角度判定范围。	10	0	999
11 你用反判止把国	设定范围单位是- 度。			

参数名	内容	初始值	最小值	最大值
切力华众站去放正倾剑亥粉	在指令上补充修正数值,以达到扭力指令稳定化。	出货时设定	-32768	32767
扭刀指 令 朴兀修正倾斜系数	(使用补充修正值计算文件算出)			
却力指公认态修正 <mark>Offset</mark> 值	在指令上补充修正数值,以达到扭力指令稳定化。	出货时设定	-32768	32767
血)加至中元修正 OHSCL 直	(使用补充修正值计算文件算出)			
电机扭力补充修正倾斜系数	补充修正电机扭力与实际扭力的偏差值系数。	出货时设定	-32768	32767
电机扭力补充修正 Offset 值	补充修正电机扭力与实际扭力的偏差 Offset 值。	出货时设定	-32768	32767
柑 式 ?	模式3的拧松动作时,为了防止螺丝松动,从正式	30	0	100
从正式锁付扣力的一%设定	锁付扭力中-多少扭力进行拧松动作的设定。			
从正式锁门钮刀的 加及定	单位是-%。			
	模式结束时,伺服机构 0FF,为了减轻刀头的跳回所	0.000	0. 000	5. 500
扣力降低过滤设完	设定的参数。			
血/所样 低过滤 改定 第 1 段 扣力	按照参数顺序的第1段、第2段、第3段变更扭力			
A1 + 7X JUL/J	上限的设定。			
	单位是 N·m。※参照第 16 项			
	模式结束时,伺服机构 0FF,为了减轻刀头的跳回所	0.000	0. 000	5. 500
扣力降低过滤设完	设定的参数。			
血/」种 K 过 k k 使 使	按照参数顺序的第1段、第2段、第3段变更扭力			
77 Z FX JII/J	上限的设定。			
	单位是 N·m。※参照第 16 项			
	模式结束时,伺服机构 0FF,为了减轻刀头的跳回所	0.000	0. 000	5. 500
扣力降低过滤设完	设定的参数。			
田/J阵队过滤改定 笋 3 段却力	按照参数顺序的第1段、第2段、第3段变更扭力			
A1 0 12 JU/J	上限的设定。			
	单位是N·m。※参照第16项			
	模式结束时,伺服机构 0FF,为了减轻刀头的跳回所	0	0	999
扣力降低过滤设完	设定的参数。			
等待时间	参数的等待时间指的是每次变更扭力上限设定在			
11 H I H I H I	内的等待时间。			
	单位是 msec。※参照第 16 项			

9. 按动作模式区分所显示的振动频率图表

各动作模式的振动频率图表。

■模式1

バターン1動作タイミングチャート



株式会社ハイオス

■模式2

バターン2動作タイミングチャート



■模式3

バターン3動作タイミングチャート



株式会社ハイオス

■模式4

バターン4動作タイミングチャート



10. 手动/自动模式相关

手动模式指的是、从程序确认画面中选择通道 No.、模式 No.、转动方向(正转/反转)后,通过按下 『开始』 按键启动螺丝 锁付动作的模式。

自动模式指的是、从外部 I/O 开关中选择通道 No. 、模式 No. 、转动方向(正转/反转)后、通过『开始』开关 ON 启动螺丝锁付动作的模式。

■手动模式



图 8-1 程序确认画面(1/2)





图 8-2 监控运转画面

■自动模式



图 8-3 自动模式图示

- 1 1. I/O
- 11.1 I/0 分配表

∎IN I/O

信号	信号名称	接点	输入信号	内容
INO	开始 IN	Α	0FF→0N	ON :开始运转【自动模式时有效】
IN1	FOR/REV 切换 IN	Α	标准	OFF:FOR(正转) ON:REV(反转)
IN2	自动/手动 切换 IN	Α	标准	OFF:手动 ON:自动
IN3	CH1 IN	Α	0FF→0N	CH No. 刀头0【自动模式时有效】
IN4	CH2 IN	Α	0FF→0N	CH No. 刀头1【自动模式时有效】
IN5	CH4 IN	Α	0FF→0N	CH No. 刀头 2【自动模式时有效】
IN6	CH8 IN	Α	0FF→0N	CH No. 刀头3【自动模式时有效】
IN7	PTN1 IN	A	0FF→0N	PTN No. 刀头0【自动模式时有效】
IN8	PTN2 IN	A	0FF→0N	PTN No. 刀头1【自动模式时有效】
IN9	PTN4 IN	Α	0FF→0N	PTN No. 刀头2【自动模式时有效】
IN10	假锁/正式锁付切换 IN	Α	0FF→0N	ON :假锁动作时,切换至正式锁付动作
IN11	0位置返回 IN	Α	0FF→0N	ON:模式动作结束后返回0位置。
IN12	警报复位 IN	Α	0FF→0N	ON :发生警报时,复位警报。
IN13	紧急停止 IN	A	0FF→0N	ON :停止轴的动作,发送错误报告。
IN14	扭力判定表示清除 IN	Α	0FF→0N	ON :清除触控面板上的扭力判定表示。
IN15	拧松 IN	Α	0FF→0N	ON :拧松动作开始【自动模式时有效】

∎OUT I	/0
--------	----

信号	信号名称	接点	输出信号	内容
OUTO	开始 OUT	Α	0FF→0N	ON:已经开始运转
OUT1	结束 OUT	Α	0FF→0N	ON :运转结束
OUT2	FOR/REV OUT	Α	标准	OFF : FOR ON : REV
OUT3	运作 OUT	Α	标准	OFF : 不动作 ON : 动作中
OUT4	错误1 OUT	Α	0FF→0N	ON:SVD 错误
OUT5	错误 2 OUT	Α	0FF→0N	ON :运转错误
OUT6	错误 4 OUT	Α	0FF→0N	ON:SVC 错误
OUT7	错误 4 OUT	Α	0FF→0N	ON:运转错误(仅扭力判定 NG)
OUT8	预约			
OUT9	预约			
0UT10	扭力判定 OK OUT	Α	0FF→0N	ON : 扭力判定 OK
0UT11				
0UT12				
0UT13				
0UT14				
0UT15				

11.2 IN I/O 受理时间表

∎IN I/O

信号	信号名称	最小 受理时间(msec)	备注
INO	开始 IN	100	仅限轴停止中受理
IN1	FOR/REV 切换 IN	100	仅限轴停止中受理
IN2	自动/手动 切换 IN	100	仅限轴停止中受理
IN3	CH1 IN		开始 I/0 0N 按键确定
IN4	CH2 IN		开始 I/0 0N 按键确定
IN5	CH4 IN		开始 I/0 ON 按键确定
IN6	CH8 IN		开始 I/0 0N 按键确定
IN7	PTN1 IN		开始 I/0 ON 按键确定
IN8	PTN2 IN		开始 I/0 0N 按键确定
IN9	PTN4 IN		开始 I/0 0N 按键确定
IN10	假锁/正式锁付切换 IN	100	仅限假锁中受理
IN11	返回O位置 IN	100	仅限轴停止中受理
IN12	警报复位 IN	100	仅限警报发生中受理

株式会社ハイオス

■ I/0

IN13	紧急停止 IN	100	时常受理
IN14	扭力判定表示清除 IN	100	时常受理
IN15	拧松 IN	100	仅限轴停止中受理

11.3 I/O 输入定序 ■各输入控制信号的定序 INO 开始 IN 开始条件:自动模式时 CH No 已设定 警报复位 IN(IN 12)0FF IN1 FOR/REV 切换 IN 切换条件:自动模式时 正转:锁紧螺丝的方向 反转:设定拧松方向有效。 IN2 自动/手动 切换 IN 设定自动模式、手动模式的切换 IN3 CH1 IN~IN6 CH8 IN 有效条件:自动模式时 指定刀头,选择 CH 番号。 IN7 PTN1 IN∼IN9 PTN4 IN 有效条件:自动模式时 指定刀头,选择 PTN 番号。 IN10 假锁/正式锁付切换 IN 假锁动作时,切换至正式锁付动作 IN11 返回0位置 IN 模式动作结束后返回0位置。(作为测试模式使用) ※作为安全方面的考虑,如当前位置在0位置以下(负值位置),则不进行0位置返回动作。 (锁付完成位置在0位置,按下返回按键进行拧松动作时,所处位置就会在负值位置。如在这种情况下返回0位置,按通常的电 机扭力设定状态移动至锁付完成位置,将会出现高扭力锁紧的可能性。) IN12 警报复位 IN 如在警报发生中,则需进行警报复位操作。 IN13 紧急停止 IN 如在轴动作中,轴停止后会发送错误报告。 IN14 扭力判定表示清除 IN 清除触控面板上表示的判定信息。 IN15 拧松 IN 有效条件:自动模式时 仅限在螺丝拧松方向按下 ON 时转动。

■各输出状态信号

OUTO 开始 OUT 表示螺丝锁付动作状态。 螺丝锁付动作中会亮灯。 OUT1 结束 OUT 表示螺丝锁付动作状态。 螺丝锁付动作结束后、会亮灯 100ms 。 OUT2 FOR/REV OUT 输出目前的正转、反转设定。 OUT3 运作 OUT 输出目前的动作状态。 轴动作中 ON 轴停止中 OFF OUT4 错误1 OUT SV-NET 螺丝刀错误发生时输出信号。 OUT5 错误2 OUT 运转错误发生时输出信号。 OUT6 错误4 OUT SV-NET 控制盒错误发生时输出信号。 OUT7 错误8 OUT 仅限运转错误的扭力判定 NG 发生时输出信号。 OUT10 扭力判定 OK OUT 仅限动作结束后扭力判定 OK 发生时输出信号。

11. 4 I/0 输入振动频率图表

■通常动作扭力判定 0K 时的振动频率图表



■通常动作扭力判定 NG 时的振动频率图表



株式会社ハイオス

■紧急停止输入时的振动频率图表



12. 信息提示窗口

数据读入/保存完成时或有螺丝锁付后的扭力判定等情况发生时,会弹出信息提示窗口。

如需清除提示窗口,只需触碰画面上的窗口显示部分,打开**外部 I/0_IN_Bit14** 的 ON 即可。

■信息画面



图 12-2 信息提示窗口_扭力判定 OK

(模式1)



图 12-3 信息提示窗口_扭力判定NG (模式1)



图 12-4 信息提示窗口_扭力判定OK、再次锁紧角度判定OK (模式2)



图 12-5 信息提示窗口_扭力判定 NG、再次锁紧角度判定 OK (模式 2)



图 12-6 信息提示窗口_扭力判定 OK、再次锁紧角度判定 NG (模式 2)



图 12-7 信息提示窗口_再次锁紧扭力设定以下、再次锁紧角度判定 OK (模式 2)

株式会社ハイオス



图 12-8 信息提示窗口_扭力判定 OK、拧松角度判定 OK

(模式3)



图 12-9 信息提示窗口_扭力判定 NG、拧松角度判定 OK (模式3)

CH PTN No No	■ メッセージ	an tá (ộ là
{ {	緩め角度判定NG	め 正転
START FINISH	1	8) <u>87</u>)
	緩め角度 12345 -	め正転
民し		LMESET 戻る

图 12-10 信息提示窗口_扭力判定 OK、拧松角度判定 NG (模式3)



图 12-11 信息提示窗口_扭力判定NG、拧松角度判定OK

(模式3)



图 12-12 信息提示窗口_扭力判定 OK、再次锁紧角度判定与拧松角度判定 OK

(模式4)



图 12-13 信息提示窗口_扭力判定 NG、再次锁紧角度判定与拧松角度判定 OK (模式 4)



图 12-14 信息提示窗口_扭力判定 OK、拧松角度判定 OK、

再次锁紧角度判定 NG

(模式4)



图 12-15 信息提示窗口_扭力判定 NG、再次锁紧角度判定

与拧松角度判定 OK

(模式4)



图 12-16 信息提示窗口_扭力判定 OK 与再次锁紧角度判定 OK

拧松角度判定 NG

(模式4)



图 12-17 信息提示窗口_特殊设定数据保存显示

提示信息一览表

提示信息	说明
数据读入完成	设定参数读入完成。
数据保存完成	设定参数保存完成。
特殊设定数据保存完成	特殊设定参数保存完成。
扭力判定 OK	扭力检出值在设定范围内。
	※判定次数设定是0的扭力不显示。
扭力判定 NG	电机扭力检出值在设定上限以上。
电机扭力设定以上	

株式会社ハイオス

■ メッセージウィンドウ

扭力判定 NG	电机扭力检出值在设定下限以下。
电机扭力设定以下	
扭力判定无	角度指定、检出再次锁紧时的刹车信号前的指定角度转动情况下会显示。。
	仅显示最终的电机扭力值。
再次锁紧角度	模式 2, 4 的再次锁紧动作时,使用触控面板显示器的「转动角度 3」中设定的数值,
	判定再次锁紧刹车后移动的角度。
拧松角度	模式 3,4 拧松动作时,使用触控面板显示器的「转动角度 2」中设定的数值,判定
	拧松动作的角度。

■ システム設定について

13. 系统设定相关

使用触控面板 VT3 的系统设定画面可设定密码的变更、按键触碰音的有无。 另外,使用系统设定画面中的 device 监控,可确认到螺丝锁付判定 0K 的总计数次数。

■系统设定画面表示

触控面板本体上的系统设定画面表示方法是,在无按键配置的位置按3秒以上,然后手指短暂离开, 1秒以内再按压画面右上角。

※详情请参阅 VT3 硬件. pdf 第9章 特殊操作画面相关。

■螺丝锁付 0K 判定计数次数参照
使用系统设定画面中的 device 监控,参照触控面板内部 deviceMW07FE 和 MW07FF,可确认到螺丝锁付 0K 判定计数的总次数。
MW07FE:每判定 0K 10000 次+1。(单位:10000 次)
MW07FF:每判定 0K 1 次+1、满 10000 则会被复位为 0。(单位:次)

※详情请参阅 VT3 硬件. pdf 第5章 系统模式注意)如转送 TP 项目数据,device 的数值将会被全部复位(判定计数次数为0)。

■螺丝锁付 0K 判定计数次数画面



■可确认到螺丝锁付 **OK** 判定计数的总次数。

14. 按键触碰相关

拧松、手动/自动、正转/反转、扭力降低过滤设定按键都设置了 0.5 秒的 0N 延迟。 必须按压 0.5 秒以上才能反应。

读入、保存、开始、停止、ERR RESET、特殊设定按键都设置了 0.5 秒的 0FF 延迟。

按压这些按键后的0.5秒内无法操作其他按键。

15. 保持时间相关

■保持时间的设定

- 设定保持时间的范围是最小 50msec、最大 500msec。
- 螺丝锁付判定每次都会花费数 msec 左右。因此,如增加判定次数,根据设定保持时间的数值,可能会存在实际的扭力保持时间会比设定的长的情况。所以,增加判定次数时有必要将设定保持时间也进行一定的延长设置。
- 假锁时使用波动判定的情况下,设定的假锁速度越快,扭力保持时间越会延长。
- 假锁时使用波动判定的情况下,假锁扭力与正式锁付扭力的差异越小,扭力保持时间越会延长。

16. 详细模式图

■波动判定

波动判定内容



■螺丝锁付判定

螺丝锁付判定内容



■扭力降低过滤

扭力降低过滤内容



7. 警报

机器异常、螺丝锁付判定结果为 NG 时,运转画面中会显示错误 No.,触控面板画面忽亮忽灭,发送错误报告。 消除异常原因后,需要按压运转画面或监控运转画面的错误复位按钮、或是将外部 I/O_IN_Bit12 打开来解除警报。 各错误 No. 的内容请参照下记错误一览表。

错误	夕称	内灾	壮况	士重佰田	对应
No.	石小	NJ G	17.75	土女际囚.	×1).
11	Over Current	动力驱动部位	仅电源投入就会发生	螺丝刀不良	螺丝刀交换
		异常, 过电流	伺服机构 ON 时发生	电机线路短路	确认电机线路。
				电机卷线短路	电机交换
				螺丝刀故障	螺丝刀交换
			加速减速时发生	螺丝刀调整不良	增益降低
				螺丝刀故障	螺丝刀交换
21	Over Load	超负荷警报	伺服机构 ON 时,或运	调整不良	再次调整增益
			转中电机振动		
			加减速时发生	加减速度过大	加减速度降低
			定速转动中发生	负荷扭力过大	结构部确认
					提升电机尺寸
			伺服机构 ON 时发生	电机线路	确认电机线路
31	Over Speed	速度警报	动作中发生	速度过调	再次调整增益
41	Counter	多转动异常	转动中发生	分解器的多转动数据已超	设定从原点过来的移动量
	Overflow			出规定值。	为 7000000Hex 以内
					传感器的初始化
					设定无限转动为有效。
42	位置偏差过大	偏差计数器的	脉冲指令输入后发生	伺服机构未开启 ON ,脉冲	伺服机构 ON 信号确认
		值已超出设定		已被输入。	
		值。		F-LMT、R-LMT信号未输入	线路、设定确认
				或未被设定	
			加减速时发生	加减速度过大	设定降低加减速度

17.1 错误一览表 (电机螺丝刀错误)

错误一览表 (电机螺丝刀错误)

错误 No.	名称	内容	状况	主要原因.	对应
51	Over heat	检出动力驱动 部位温度异常	动作中发生	超负荷状态下频繁使用。	缓和动作条件
				周围温度高	安装风扇等散热工具,改善 条件。
61	Sensor Error	传感器异常	电源投入时	分解器信号的振幅小时检 出	将传感器空载电压提高1段
62				分解器信号的振幅过大时 检出	将传感器空载电压降低1段
71	Over Voltage	驱动电压过大	动作中发生	再生能力不足	电源容量不足 电源上追加再生保护电路 再生保护能力不足 降低减速度
			电源投入时发生	电源投入时检出的情况下, 可推测为电压规格不符。	螺丝刀变更
				螺丝刀故障	螺丝刀交换
			使用再生组件 TA8413	螺丝刀检出再生保护动作	ID205 提升「过电压异常检
			电源规格48V时,时 不时会检出	时的电压。	出电压」的值。(上限65Ⅴ)
72	Voltage Down	驱动电压低	动作中	电源容量不充分	电源上追加再生保护电路
				驱动电源线断线	
			电源投入时	驱动电源线断线	确认线路
91	Flash Memory	不挥发性存储	电源投入时	集成电路内的不挥发性存	螺丝刀交换
	Error	装置读入异常		储装置或 CPU 故障	
92		不挥发性存储	参数记忆时		
		装置写入异常			

错误一览表 (电机螺丝刀错误)

错误 No.	名称	内容	状況	主要原因.	对应
98	Hardware	CPU 异常	动作中发生	噪音引起的误动作	噪音过滤装置
	Error		电源投入时	螺丝刀不良	螺丝刀交换
99	Parameters	参数异常	参数记忆时	不挥发性存储装置上写入	确认变更参数后的值
	Error			参数时的值异常。(无法实	
				行写入)	

株式会社ハイオス

17.2 错误一览表 (运转错误)

错误 No.	名称	内容	状况	主要原因.	对应
100	螺丝锁付运转	螺丝锁付运转	按下了紧急停止按键	按下了紧急停止按键	确认装置状态后,进行错误
	山建设	已告			复位撰作。
	甲钼庆	开吊	发生螺丝锁付超时	螺丝锁付周期时间设定已	确认装置状态后,进行错误
				超出运转时间。	复位操作。
102	扭力判定	扭力判定	扭力判定结果为NG	检出了螺丝锁付时的扭力	确认装置状态后,进行错误
	NG	NG		判定中设定值的上下限范	复位操作。
				围外的值。	
103	I/0 输入 NG	外部 I/0_CHNo	外部 I /0 通道 No.、模	输入失误	错误复位后,输入外部 1/0
		外部	式 No. 未选择		通道 No. 、模式 No.
		I/O_PTNNo			
		未输入			

17.3 错误一览表 (SVC错误)

错误 No.	名称	内容	状况	主要原因.	对应
200 番台	SVC 错误	SVC 错误	SV-NET 控制器发生错误。 错误 No. 、 200 + SVC 错误 No.	控制器的程序错误 等。	SV-NET 控制器 请参照用户 指南。