

# HIOS®

熟練工

BLG-BC2 Series

専用ケーブル 取付説明書

(2016年3月現在)

管理番号：WT-A009-BC2-3010 16A

専用ケーブルをBLG-BC2ドライバーに接続する際は以下の事項にご留意下さい。

1. 専用ケーブルをBLG-BC2に接続する時はケーブルへの負担低減のため余裕を持って接続して下さい。  
・専用ケーブルの接続部はケーブルへの負担軽減のためループを設けて緩めに固定をしています。

●添付内容

BC2専用ケーブル	1本
CD(マニュアル/ソフトウェア)	1枚
専用ケーブル保持用金具	1本
保持用インシュロックタイ	10本


ハンガーがこちら側（レバー側）になる様に取り付けてください。

ドライバーコード

負担低減のためのループ  
(工場出荷時にループを設定しています。)

保持用インシュロックタイ  
・専用ケーブルが動かない程度に固定して下さい。

ケーブル保持金具の取り付け方向  
※逆に取り付けると外れやすくなります。



余裕部分確保のためのインシュロックタイ  
・専用ケーブルに負担の掛からないよう緩めに固定してあります。  
ループ部分は完全に固定せずに、自由に動く状態でご使用ください。

専用ケーブル保持用金具  
・ドライバーコードで固定し専用ケーブルを挟み込んで下さい。

専用ケーブル（BC2接続部）  
・専用ケーブルのコネクター先端をしっかりと本体に差し込んで下さい。

BLG-BC2ドライバー

2. 専用ケーブルはできるだけドライバーコードに沿わせて部分的に固定して下さい。  
(付属の保持用インシュロックタイをご利用下さい。)
3. ご使用の際は付属の操作マニュアル及びドライバーの取扱説明書をお読みになり正しくお使い下さい。